

# INHALTSÜBERSICHT – BESCHREIBUNG - BEDIENUNG

Kennwort: **Biogas Lemgo**  
 Aggregattyp: **JMS 212 GS-B.LC**  
 Ausführung: **B**  
 Version: **21**

Gerätenr: **J A080**  
 Baujahr: **1999**

Aggregatnr: **309469 1-2**  
 Motornr: **309451 1-2**



	<b>1.</b>	<b>Benutzerhinweise</b>
Komponenten der Jenbacher Produktdokumentation	1.1	
Symbolerklärung	1.2	
Ihre Meinung ist uns wichtig !	1.3	
Typenschild und Typenbezeichnung von Jenbacher Produkten	1.4	
Service - und Vertriebsstellen	1.5	
Impressum	1.6	
	<b>2.</b>	<b>Allgemeine Bedingungen</b>
EG – Konformitätserklärung	<input type="checkbox"/>	
Allgemeine Bedingungen – Betrieb und Wartung	<input type="checkbox"/>	
Randbedingungen für Jenbacher Anlagen	<input type="checkbox"/>	
Verwendungszweck	2.1	
Sicherheitsvorschriften	2.2	
	<b>3.</b>	<b>Bedienung der Anlage</b>
Inbetriebnahme - Betrieb - Abstellen	3.1	
Steuerschrank	3.2	
Motor-Management-System dia.ne	<input type="checkbox"/>	
Remote Data Transmission – hermes	<input type="checkbox"/>	
	<b>4.</b>	<b>Störungsbehebung</b>
Checkliste für Störungen	4.1	
	<b>5.</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Grundmotor</b>	<b>5.1</b>	
Beschreibung	5.1.1	
Technische Daten - Motor	5.1.2	
Motoransichten	5.1.3	
Schmierölsystem	5.1.4	
Kühlwassersystem	5.1.5	
Treibgassystem	5.1.6	
<b>Anlage</b>	<b>5.2</b>	
Technische Daten - Anlage	5.2.1	
Anlagenansichten und Technisches Schema	5.2.2	
Gasdruckregelstrecke	5.2.3	
Zündanlage	5.2.4	
Elastische Kupplung	5.2.5	
Abgassystem	5.2.6	
Generator	<input type="checkbox"/>	
Plattenwärmetauscher	<input type="checkbox"/>	
<b>Regelung</b>	<b>5.3</b>	
Leanox-Regler	5.3.1	
Drehzahlregler	5.3.2	
Leistungsregler	5.3.3	
Inselregler	5.3.4	
<b>Aktivkohleabsorber</b>	<b>5.5</b>	
Beschreibung - Aktivkohleabsorber	5.5.1	
	<b>6.</b>	<b>Betriebsstoffe und Technische Anweisungen</b>
Betriebsstoffe	6.1	
Technische Anweisungen	6.2	